

FARBLÖSER EPR



Pinsel-Reiniger + Enthärter

Technische Information

Beschreibung

Scheidel FARBLÖSER EPR Pinsel-Reiniger + Enthärter ist ein aromaten- und aliphatenfreies Lösemittelgemisch aus Estern, natürlichen d-Limonen, Alkoholen und anderen Lösern. FARBLÖSER EPR ist biologisch abbaubar und angenehm im Geruch.

Mit Scheidel FARBLÖSER EPR Pinsel-Reiniger + Enthärter können Sie zahlreiche Farbbentfernungsprobleme angenehm lösen. Selbst völlig ausgehärtete Pinsel und Roller lassen sich nach Einweichen mit FARBLÖSER EPR wieder auswaschen.

FARBLÖSER EPR entfernt auch Farbflecken aus Kleidungsstücken, genauso wie zahlreiche Flecken von Wänden und Decken.

FARBLÖSER EPR Pinsel-Reiniger + Enthärter ist durch seine gute Lösekraft aus Orangenterpenen besonders sparsam im Verbrauch.

Eigenschaften

FARBLÖSER EPR löst alle 1K-Farben und Lacke, selbst völlig angetrocknete. 2K-Lacke werden in noch frischem Zustand gelöst. Verschiedene Klebstoffe, Kugelschreiber-Tinte, Kaugummi, Lippenstift, Öl, Fett und Teer werden ebenfalls gelöst. Bereits eingetragene Lacke werden nicht gelöst.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	klar
Geruch:	fruchtig nach citrus
Dichte:	0,981
pH-Wert:	neutral
Wasserlöslichkeit:	emulgiert
Lagerung:	VbF A II
Gebinde:	24 x 250 ml, 12 x 500 ml, 12 x 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 200 l
Artikelnr.:	130

Anwendung

Zum Reinigen von Pinseln und Roller. Als Bad-Entlacker. Zum Entfernen von Flecken - auch aus Textilien. Zur Beseitigung von Öl- und Rußverschmutzungen. Zum Entfernen frischer Farbspritzer auf älterer Lackierung.

FARBLÖSER EPR eignet sich besonders für Pinselboxen, (z.B. unsere Pinselfit-Box für Profis – Artnr. 280). Der FARBLÖSER EPR wird als Bodensatz in die Pinselbox gegeben, so dass diese im jeweiligen Farbton stets frisch bleiben, ohne zu spließen!

Hinweis:

EPR muss immer mit Wasser nachgewaschen werden, da der enthaltene Emulgator nicht verdunstet.

Verarbeitung

Pinsel und Roller:

Pinsel, Roller, Bürsten gut abstreifen und evtl. auf Papier austreichen. Mit Farblöser tränken, erst mit wenig Wasser durchwalken, dann gut ausspülen.

Farbflecken und Spritzer auf Böden und Wänden, Türen, Fenstern, Kacheln etc.:

Lappen mit Scheidel FARBLÖSER EPR tränken, wegreiben. Auf lackierten Flächen oder empfindlichen Flächen gleich mit feuchtem Tuch nachwischen. Die Wirkung des Produktes kann jederzeit mit Wasser gestoppt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Farbchtheit des Untergrundes an verdeckter Stelle prüfen. Manche Kunststoffe können angegriffen werden.

Verbrauch

Sehr gering, da FARBLÖSER EPR mehrfach wiederverwendet werden kann, wenn die Reinigungsarbeiten in einem Behälter (lösemittelfest) durchgeführt werden (z.B. unsere Pinselfit-Box – Artnr. 280).

Entsorgung

FARBLÖSER EPR ist beim Umweltbundesamt als Wasch- und Reinigungsmittel gemeldet.

UBA-Nr. 08090513

Enthält: 5 - 15 % nichtionische Tenside

Wassergefährdung: WGK 1 (Selbsteinstufung)

Entsorgung:

für Produktreste - Abfallschlüsselnummer: 55370

Lösemittelgemisch

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.
im Juli 1998