

[01]
Farbentfernung

[01.01]
Abbeizen von Fassaden- und Innenflächen, Holz, Metall, Beton, Naturstein, Putz, Stuck etc.

[01.01.0001]
Testflächen anlegen

Testflächen mit Scheidel Abbeizern anlegen zur Ermittlung des optimalen Produkts.

Scheidel Testset: Systemtasche Abbeizer
Produktauswahl gem. Anwendungstabelle des Herstellers

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.01.0002]
Vorarbeiten

Abdecken und fachgerechtes Abkleben von Flächen die nicht abgebeizt werden sollen, z.B. Rohre, Leitungen, Fenster incl. Folie und Klebebänder.

Erstellen einer Schmutzwasserauffangwanne bei Abbeizen mit Wasserhochdruck:

Acryldichtungsmasse auftragen und Delta-Plane einlegen.

Delta-Plane mit einer Dachlatte an der Wand verschrauben.

Deltaplane am Gerüst hochziehen und befestigen.

In der Auffangwanne Querhölzer einlegen, Absetzbecken Schlammpumpe installieren, Schmutzwasservorratsbehälter aufstellen.

Schmutzwasser im Bedarfsfall mit einem geeigneten Trennmittel behandeln.

incl. aller Materialien und Einholen der behördlichen Einleitgenehmigung.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufwandsnachweis.

Menge: Einheit: St EP: GP:

[01.01.0003]

Entfernung von Farbschichten und Putzen

Gemäß Testfläche ermittelten Scheidel Abbeizer

maschinell im Sprühverfahren auftragen

oder

manuell mit Quast, Rolle auftragen oder mit Traufe aufziehen.

Eingebeizte Fläche im Bedarfsfall mit Folie abdecken. Schutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit beachten: Bei Abbeizarbeiten im Innenbereich für ausreichende Belüftung sorgen, bei ungenügendem Austausch der Luft Lüfter einsetzen.

Schutzbrille, Handschuhe gem. Sicherheitsdatenblatt sowie Atemschutzmaske A2/P2 tragen.

Gelöste Farbschichten oder Putze entfernen mittels

Hochdruckreiniger oder Airlessverfahren (heißes Wasser 80°C, ca. 130 bar), von unten nach oben und auf die bereits abgereinigte Fläche abspritzen

oder

Flächenschieber oder Spachtel, abschieben und sofort Nachwaschen mit Tensidreiniger (Scheidel UltraFix) und klarem Wasser

oder

Sprühsaugverfahren, z.B. Firma Storch Reinigungskrake.

Menge: Einheit: m²

EP:

GP: